

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: trj@nt-rt.ru || www.timetrial.nt-rt.ru

НАДУВНОЙ (ВОЗДУШНЫЙ) АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДОМКРАТ ДЛЯ ВНЕДОРОЖНИКОВ И ДР. АВТОМОБИЛЕЙ. ПНЕВМОДОМКРАТ AIR JACK



Надувной домкрат (Air Jack) изготовлен из прочной и долговечной ПВХ ткани плотностью 1100 г/м². **Верх надувного домкрата** покрыт защитной противоскользящей рифлёной накладкой для предотвращения возможных проколов и порезов о днище автомобиля или внедорожника. **На нижней части надувного домкрата** также находятся антискользящие резиновые накладки для предотвращения скольжения по опорной поверхности. **Воздушный домкрат** возможно использовать с любым типом автомобильного компрессора или насоса благодаря автомобильному переходнику.

Сдутый надувной пневмодомкрат (Air Jack) с лёгкостью поместится под днище автомобиля или внедорожника, после чего остаётся накачать воздушный домкрат до необходимой в той или иной ситуации высоты. Скорость и простота использования надувного домкрата говорит сама за себя, теперь Вам не нужно ползать на коленках в поисках поддомкратника на днище, по несколько раз поднимать/опускать автомобильный домкрат проверяя вертикальность и точность его установки.

Небольшой вес и компактные размеры – **надувной домкрат** с лёгкостью сдувается и сворачивается в небольшой мешок для транспортировки и хранения. **Воздушный домкрат** накачивается автомобильным компрессором в течение 5-10 минут, время зависит от размера, а так же производительности компрессора.

Возможно использование **надувного домкрата с системой накачивания от выхлопной трубы (доп. опция).**

Таким образом **скорость накачки домкрата** уменьшается до 20 секунд.

А наличие шланга не позволяет домкрату порваться от выхлопной трубы.

Повышенная прочность и термостойкость продукции достигается за счёт использования оборудования ПВХ-сварки горячим воздухом. Для изготовления используется высококачественная европейская ПВХ ткань.

Параметр	Значение
Климатические условия	От -30 до +40 С
Диаметр грузовой площадки	30 - 50 см
Высота подъема	50 - 90 см
Материал	Ткань ПВХ 1100 г/м2
Габариты ДТ-1	d30см, h10см, вес 1,6 кг
Габариты ДТ-2	d40см, h10см, вес 2,4 кг
Габариты ДТ-3	d50см, h10см, вес 3,4 кг
Габариты ДТ-4	d50см, h14см, вес 3,5 кг
Гарантия	1 год
Срок службы	Более 5 лет

Элемент комплекта	Количество
Пневмодомкрат	1 шт.
Чехол для транспортировки и хранения	1 шт.

Переходник на клапан, автопереходник

1 шт.

Инструкция

1 шт.

Паспорт изделия

1 шт.

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: trj@nt-rt.ru || www.timetrial.nt-rt.ru